

AM2000N

PROCEDURA AGGIORNAMENTO FIRMWARE

1. Connettere il cavo seriale al connettore **CNPR** posizionato sulla scheda display AM2000
2. Dare tensione alla centrale
3. Avviare "**FlashSta.exe**"
4. Selezionare **Internal flash memory** e selezionare la **COM** utilizzata
5. Premere OK
6. Se la connessione è stabilita apparirà una finestra con "**ID Check**"
7. Seleziona **MCU Type M16C/20 62**
8. Premere **Refer...** e selezionare il file **AMxBAxxx.mot**
9. Premere OK
10. Apparirà una finestra **M16C Flash Start**
11. Premere **Setting...**
12. Selezionare **Baud Rate = 57600, Program_intervals(ms) = 40**
13. Premere **EPR.**
14. Premere OK .
15. Attendere la fine dell'operazione e chiudere il programma Flashsta.
16. Spegnerne la centrale

Scheda display AM2000

